



寸法=フードオープン時  
幅635(725)mm×奥行750(800)mm×高さ2180mm  
(ハンドル含む)



洗浄機フードが自動で開閉、  
高温多湿な環境も無縫

## ドアタイプ食器洗浄機 M-iClean HM Air Concept

# 過酷な作業・環境から 洗浄作業者を解放

機器・資材  
部門

MEIKO Clean Solutions Japan

本社／東京都練馬区  
旭丘1-22-13 2階

### 会社概要

1927年創立のドイツの洗浄機メーカーMEIKO(マイコ)社。同社製品は90カ国以上で活用されており、最先端の技術および継続的な技術革新により、業務用食器洗浄や清掃・消毒の分野で数多くの特許を取得している。MEIKO Clean Solutions Japanは2019年7月に日本の現地法人として営業・サービスをスタート。外食産業に総合的なクリーンソリューションを提供している。

### 製品紹介

飲食店や集団給食などで使用される食器、グラス、器具の洗浄機。これまで人手に頼っていた洗浄機のフードの開閉作業が、ラック検知機能およびフード自動開閉機能を搭載することにより、洗浄ラックを投入するだけでフードが閉まり、自動的に洗浄を開始。洗浄終了後には自動的にフードが開く。それに加えて、排気熱回収機能を有し、洗浄後に発生する高温の湯気を熱エネルギーとして再利用が可能。同社比で21%の光熱費が削減できる。また、湯気の排気設備が不要のためトータル的な設備投資のコスト削減にもなる。

### 受賞理由

洗浄機フードの  
1日数十回～数百  
回にも及ぶ開閉作  
業による体力の消  
耗、厨房内の湯気による  
高温多湿の室内環境と  
いった過酷な状況から作  
業者を解放。その労力を、  
きめ細かな衛生対策や  
サービスなどに注力でき  
るよう労働環境を改  
善。また、同社は洗剤などを販売するケミカル製品事業の展開「MEIKO ACTIVE」を21年4月から開始。クリーンソリューションのトータルサポート体制の構築によりユーザーの利便性を高めるとともに衛生度向上に貢献。